

Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

A

- A4-Breite (Menü PCL Emul)
- Abbrechen von Druckaufträgen
- Abl/Typ zuweisen (Menü Papier)
- Ablagen
 - Aktive zurücksetzen
 - Ausgabe
 - Konfigurieren
 - Überlauf
 - Verbinden
 - Zuweisen
- Ablagen konfig. (Menü Papier)
- Adapter, Tri-Port
- Akt.Abl.zurücks. (Menü Auftrag)
- Aktuelle Menüeinstellungen
- Alarme
 - Einstellen
 - Fehlermeldungen
 - Hefter
 - Locher
 - Toner
- Alarmsteuerung (Menü Konfig.)
- Allgem. Konfig. (Menü Papier)
- Angehaltene Jobs
- Angehaltene Jobs (Menü Auftrag)
- Anpassen
 - Farbe
- Anruf beim Kundendienst
- Anschlüsse

- Infrarot
- LocalTalk
- Netzwerk
- Parallel
- Seriell
- USB
- Anzeigesprache (Menü Konfig.)
- Aufbewahren
 - Verbrauchsmaterial
- Auflösung (Menü Farbe)
- Aufrufen der Menüs
- Auftr.ber. Max. (Menü Konfig.)
- Auftr.ber.-Stat. (Menü Dienstprog.)
- Auftrag
 - Abbrechen
 - Angehalten
 - Maximale Berichte
 - Statistik
 - Vertraulich
- Auftrag (Menü)
 - Akt.Abl.zurücks.
 - Angehaltene Jobs
 - Auftragsabbruch
 - Drucker zurücks.
 - Fax abbrechen
 - Puffer drucken
 - Vertraul. Job
- Auftragsabbruch (Menü Auftrag)
- Auftragsbericht (Menü Konfig.)

- Ausrichtung (Menü PCL Emul)
- Auswählen
 - Menüoptionen
 - Numerische Werte
- Auswählen (Taste)
- Auto WR nach ZV (Menü PCL Emul)
- Auto ZV nach WR (Menü PCL Emul)
- Auto. fortfahren (Menü Konfig.)
- Automatische Fachverbindung
- Automatische Formaterkennung
 - Deaktivieren
 - Spezialformate
 - Angaben des Formats

B

- Baud (Menü Seriell)
- Bedienerkonsole
 - Tasten
 - Zahlen
- Beids. Binderand (Menü Papierausg.)
- Beidseitig
 - Aktivieren
 - Binden
- Beidseitig (Menü Papieraussg.)
- Benutzerdefinierte Einstellungen
- Aktuell



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Benutzersorten (Menü Papier)

Bestellen

Bildübertragungseinheit

Druckkassette

Fixierstation

Übertragungsrolle

Bestellen von Verbrauchsmaterial

Bildglättung (Menü PostScript)

Bildübertragungseinheit

Bestellen

D

Datenbits (Menü Seriell)

Deaktivieren

Automatische Format-
erkennung

Bedienerkonsolenmenüs

Strom sparen

Demo drucken (Menü Dienstprog.)

Dienstprog. (Menü)

Auftr.ber.-Stat.

Demo drucken

Farbanpassung

Farbmuster

Festpl. format.

Flash format.

Flash-Defragment

Hex Trace

Menüs drucken

Netzkonf.<x> druck

Schrift. drucken

Verz. drucken

Werksvorgaben

Dokumentationen

Card Stock & Label Guide

Druck- und Zurückhaltefunktion

Siehe Angehaltene Jobs

Druckauftrag, Abbrechen

Druckbereich (Menü Konfig.)

Drucken

Schriftartmuster

Seite mit Menüeinstellungen

Drucker

Schalten in den Offline-Modus

Menü (Taste)

Stop (Taste)

Zurücksetzen

Drucker zurücks. (Menü Auftrag)

Druckereinsatz (Menü Konfig.)

Druckermeldungen

Keine Jobs gefunden

PIN eingeben

Druckermenüeinstellungen,

Ändern

Druckermenüs

Aktivieren

Deaktivieren

Sperren der Bedienerkonsole

Druckerspeicheroption, Entfernen

Druckersprache (Menü Konfig.)

Druckertest

Druckvorgaben

Hardwarestatistik drucken

Hex Trace-Modus

Druckkassette

Bestellen

Recycling

Druckmodus (Menü Farbe)

Druckoptionen

Puffer drucken

Trennseiten

Siehe auch Trennseitenzuf.

Versetzen von Seiten

Druckqualität, Anpassen

Farbanpassung

Druckstatistik

Auftr.ber. Max.

Auftragsbericht

Drucken der Auftragsstatistik

Druckzeitsperre

Konfigurieren

Druckzeitsperre (Menü Konfig.)

DSR berücks. (Menü Seriell)

E

Einlegen

2000-Blatt-Fach



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

500-Blatt-Fächer
 Universalzuführung
 Entfernen
 Druckerspeicheroption
 Firmware-Karte
 Flash-Speicheroption
 Optionskarten
 Entsperren von Menüs
 Erkennen, Spezialformate
 Angeben des Formats
 Ersatzformat (Menü Papier)
 Erweit. Status (Menü Parallel)
 Etiketten

F

Fachumkehrung (Menü PCL Emul)
 Fachverbindung
 Farbanpassung (Menü Dienst-
 prog.)
 Farbanpassung (Menü Farbe)
 Farbe
 Anpassen
 Farbe (Menü)
 Auflösung
 Druckmodus
 Farbanpassung
 Manuelle Farbe
 Tonerauftrag
 Farbmuster (Menü Dienstprog.)

Fax
 Abbrechen
 Fax abbrechen (Menü Auftrag)
 Fehlersuche
 Löschen der Fehlermeldungen
 an der Bedienerkonsole
 Stoppen des Druckers
 Fenstergröße (Menü Infrarot)
 Festpl. format. (Menü Dienstprog.)
 Festplatte
 Drucken der geladenen
 Ressourcen
 Festlegen als Speicherort
 Formatieren
 Fixierstation
 Bestellen
 Flash format. (Menü Dienstprog.)
 Flash-Defragment (Menü Dienst-
 prog.)
 Flash-Speicher
 Defragmentierung
 Drucken der geladenen
 Ressourcen
 Entfernen
 Festlegen als Speicherort
 Formatieren
 Folien
 Formaterkennung
 Fortfahren (Taste)

Füllhöhe, maximal
 Fächer 1, 2, 3
 Universalzuführung

G

Geladene Ressourcen
 Drucken
 Ressourcen speichern
 Speichern

H

Hefter
 Aktivieren
 Alarm
 Hefter-Alarm (Menü Konfig.)
 Heftjob (Menü Papierausg.)
 Hex Trace (Menü Dienstprog.)

I

Infrarot (Menü)
 Fenstergröße
 Infrarotanschluß
 Infrarotpuffer
 Job-Pufferung
 Max. Baud-Rate
 NPA-Modus
 PCL-SmartSwitch



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

PS-SmartSwitch
Übertr.-Verzög.
Infrarotanschluß
Aktivieren
Anpassen
Übertragungsgeschwindig-
keiten
Konfigurieren
Fenstergröße
NPA-Modus
PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
Puffergröße
Übertr.-Verzög.
Infrarotanschluß (Menü Infrarot)
Infrarotpuffer (Menü Infrarot)
Init berücks. (Menü Parallel)

J

Job-Pufferung (Menü Infrarot)
Job-Pufferung (Menü LocalTalk)
Job-Pufferung (Menü Netzwerk)
Job-Pufferung (Menü Parallel)
Job-Pufferung (Menü Seriell)
Job-Pufferung (Menü USB)

K

Karten

Konfig. (Menü)
Alarmsteuerung
Anzeigesprache
Auftr.ber. Max.
Auftragsbericht
Auto. fortfahren
Druckqualität
Druckereinsatz
Druckersprache
Druckzeitsperre
Hefter-Alarm
Laden in
Locher-Alarm
Nach Stau weiter
Ressour. speich.
Seitenschutz
Strom sparen
Tonerwarnung
Wartezeitsperre
Kopien (Menü Papieraussg.)
Kopien, Anzahl angeben
Kundendienst, Anrufen

L

Ladbare Schriftarten
Laden in (Menü Konfig.)
Lagern
Papier
Laser-Hinweis

Leere Seiten (Menü Papieraussg.)
LocalTalk (Menü)
Job-Pufferung
LocalTalk-Adr.
LocalTalk-Name
LocalTalk-Puffer
LocalTalk-Zone
LTalk-Anschluß
NPA-Hosts
NPA-Modus
PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
LocalTalk-Adr. (Menü LocalTalk)
LocalTalk-Anschluß
Aktivieren
Konfigurieren
NPA-Hosts
NPA-Modus
PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
Puffergröße
LocalTalk-Name (Menü LocalTalk)
LocalTalk-Zone (Menü LocalTalk)
Lochen (Menü Papieraussg.)
Lochen, Aktivieren
Locher-Alarm (Menü Konfig.)
LocalTalk-Puffer (Menü LocalTalk)
LTalk-Anschluß (Menü LocalTalk)



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

M

MAC-Binär-PS (Menü Netzwerk)

MAC-Binär-PS (Menü USB)

Manuelle Farbe (Menü Farbe)

Max. Baud-Rate (Menü Infrarot)

Maximale Füllhöhe

Fächer 1, 2, 3

Universalzuführung

Mehrseit Reihenf (Menü Papier-
ausg.)

Mehrseit.ansicht (Menü Papier-
ausg.)

Mehrseitendruck

Ansichtseinstellungen

Konfigurieren

Randeinstellungen

Reihenfolge-Einstellungen

Mehrseitendruck (Menü Papier-
ausg.)

Mehrseiten-Rand (Menü Papier-
ausg.)

Meldungen

<Gerät> install. o. Auftr. abbr.

<Gerät> wiedereinsetzen

<Sorte> in <Zuführung>. Fortf.?

<x> ändern

<x> kalibrieren Papier einlegen

<x> wechseln Auffüll. n. zul.

100 - 199 Wartung <Meldung>

1565 Emul-Fehler Emul-Option
laden

2<x> Papierstau

30 Tonereinheit <Farbe> fehlt

30 BÜE fehlt

31 Kassette <x> defekt

33 Kalibrierungsfehler <x>

34 Papier ist zu kurz

35 Res Save zu wenig Speicher

37 Nicht genug Defrag.speicher

37 Nicht genüg. Speicher

37 Unzureichend. Sortier-
bereich

38 Speicher voll

39 Seite ist zu komplex

4<x> Firmw.-Karte n. unterstützt

51 Flash beschädigt

52 Flash voll

53 Flash unformatiert

54 Fehl. Seriell Option <x>

54 Fehl. Seriell Standard-
anschluß

54 Netzwerk <x> Softwarefehler

54 Par <x> ENA-Verbdg.
verloren

54 Std Par ENA-Verbdg.
verloren

54 Std-Netzwerk Softwarefehler

56 Parallel-Anschl.<x> deaktiv

56 Ser. Anschl.<x> deaktiviert

56 Ser. Stand. Anschl. deaktiv.

56 Standard-USB-Anschluß
deaktiv

56 Std Parallel-Anschluß
deaktiv

56 USB-Anschl. <x> deaktiviert

58 Zu viele Fächer eingesetzt

58 Zu viele Festpl. install.

58 Zu viele Flash-Optionen

59 <Gerät> nicht kompatibel

61 Festplatte beschädigt

62 Festplatte voll

63 Festplatte unformatiert

64 Platte nicht unterstützt

64 Plattenformat n. unterstützt

80 Fixierwartung

81 BÜE-Wartung

81 Maschinencode-CRC-
Versagen

82 Resttonerbeh. fast voll

82 Resttonerbeh. fehlt

82 Resttonerbeh. ist voll

84 Ölbenetz.einh austauschen

84 Ölbenetz.einh fast leer

87 Fixierstation fehlt

88 Wenig <Farbe> Toner

900 - 999 Wartung <Meldung>

Abl. <x> voll



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Aktive Ablage wird zurückges.
Alle Jobs lösch.

Angeh. Jobs kön. verloren-
gehen
Angeh.Jobs wdhst Fortfahren/
Stop?

Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt
Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht
Auftrag wird abgebrochen
Aufträge auf Fest. drucken
Ausrichtgs.seite wird gedruckt
Ausrichtung <x>

Belegt

Bereit

Bereit Hex

BÜE/Fixier. wart

Codeprogr. läuft

Defragmentierung

Drucker wird kalibriert

Drucker zurücksetzen

Druckwerk wärmt auf

Fach <x> auffüllen

Fach <x> einsetzen

Fach <x> fast leer

Fach <x> fehlt

Fach <x> leer

Fach<x> n. kalibr.

Falsche Medien

Fax <x>

Fax-Job wird abgebrochen
Festpl. beschäd. Neu forma-
tieren?

Festpl.wdhstell. x/5 yyy%

Festplatte wird formatiert

Festplatte wird formatiert yyy%

Festplattenprog.

Finisher-Klappe schließen

Fix.zähler w. zurückgesetzt

Flashform. läuft

Flashprog. läuft

Heftkl. einlegen

Heftklammerkass. einsetzen

Infrarot <x>

Jobs w. verarb.

Jobs w. verarb. und gelöscht

Jobs werden gelöscht

Kalibrier. läuft Fach <x>

Kein DRAM installiert

Keine Jobs gefunden

Klappe für Fach X schließen

Klappe schließen

Konfig. erford.

Kopiere...

LocalTalk <x>

Locherbehälter voll

Manu. auffüllen

Menüänderungen werden
aktiviert

Menüeinstellung drucken

Menüs aktiviert

Menüs deaktiv.

Menüs deaktiviert

Netzwerk <x>

Netzwerk <x>,<y>

Netzwerkkarte belegt

Nicht bereit

Papier entfernen <angegebene

Ablage>

Parallel <x>

PIN eingeben

=__

Programmierfehler P<x>

Puffer löschen

Schriftartliste drucken

Selbsttest läuft

Seriell <x>

Std.Abl. voll

Std.-Netzwerk-Code ungültig

Strom sparen

Systempro. läuft

Überlaufablage voll

Ungültiger Maschinencode

Ungültiger Netzwerk <x>-Code

USB <x>

Verbindung <Gerät> überprüfen

Verbrauchsmat.

Verzeichnisliste drucken



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wartet
Wenig Heftkl.
Werksvorgaben wiederherstellen
Wiederherstellen angehalt. Jobs
Wiederherstellen angehalt. Jobs xxx/yyy

Menü (Tasten)

Menüs

Aktivieren

Aufrufen

Auswählen

Menüoptionen

Numerische Werte

Deaktivieren

Drucken der Seite mit Menü-einstellungen

Hauptliste

Sprache

Menüs drucken (Menü Dienstprog.)

Menü-Übersicht

N

Nach Stau weiter (Menü Konfig.)
Netzkonf.<x> druck (Menü Dienstprog.)
Netzwerk (Menü)

Job-Pufferung
MAC-Binär-PS
Netzwerk<x>-Konfig
Netzwerkpuffer
NPA-Modus
PCL-SmartSwitch
PS-SmartSwitch
Std-Netz-Konfig
Netzwerk<x>-Konfig (Menü Netzwerk)

Netzwerkanschluß

Konfigurieren

NPA-Modus

PCL-SmartSwitch

PS-SmartSwitch

Puffergröße

Netzwerkpuffer (Menü Netzwerk)

NPA-Hosts (Menü LocalTalk)

NPA-Modus (Menü Infrarot)

NPA-Modus (Menü LocalTalk)

NPA-Modus (Menü Netzwerk)

NPA-Modus (Menü Parallel)

NPA-Modus (Menü Seriell)

NPA-Modus (Menü USB)

NPA-Modus, Einstellen

Infrarotanschluß

LocalTalk-Anschluß

Siehe auch NPA-Hosts

Netzwerkanschluß

Paralleler Anschluß
Serieller Anschluß
USB-Anschluß
Numerische Werte, Auswählen

O

Ölbenetz.einheit (Menü Verbr.Mat.)
Optionen
Überprüfen

P

Papier
Lagern
Papier (Menü)
Abl/Typ zuweisen
Ablagen konfig.
Allgem. Konfig.
Benutzersorten
Ersatzformat
Papierablage
Papiereinzug
Papierformat
Papiergewicht
Papiersorte
Papierstruktur
Überlaufablage
Univ.Zuf.Konfig.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Papier, Angeben
 Benutzersorte
 Einzug
 Format
 Gewicht
 Sorte
 Struktur
 Vordruckte Formulare
 Wenn angeforderte Größe nicht
 eingelegt
 Papierablage (Menü Papier)
 Papierablagen
 Verbinden
 Papierausz. (Menü)
 Beids. Binderand
 Beidseitig
 Heftjob
 Kopien
 Leere Seiten
 Lochen
 Mehrseit. Reihenfolge
 Mehrseit.ansicht
 Mehrseitendruck
 Mehrseiten-Rand
 Sortieren
 Trennseiten
 Trennseitenzuf.
 Verset. Seiten
 Zuf. 1. Heftung

Papiereinzug (Menü Papier)
 Papierformat (Menü Papier)
 Papiergewicht (Menü Papier)
 Papiersorte (Menü Papier)
 Papierstaus
 Erneutes Drucken gestauter
 Seiten
 Papierstruktur (Menü Papier)
 Parall. Puffer (Menü Parallel)
 Parallel (Menü)
 Erweit. Status
 Init berücks.
 Job-Pufferung
 NPA-Modus
 Parall. Puffer
 Parallel-Modus 1
 Parallel-Modus 2
 PCL-SmartSwitch
 Protokoll
 PS-SmartSwitch
 Paralleler Anschluß
 Aktivieren
 Widerstände
 Konfigurieren
 Bidirektionale Kommu-
 nikation
 Datenabtastung
 Hardware-Initialisierung
 NPA-Modus

PCL-SmartSwitch
 Protokoll
 PS-SmartSwitch
 Puffergröße
 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel)
 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel)
 Parität (Menü Seriell)
 PCL Emul (Menü)
 A4-Breite
 Ausrichtung
 Auto WR nach ZV
 Auto ZV nach WR
 Fachumkehrung
 Punktgröße
 Schriftartname
 Schriftartquelle
 Symbolsatz
 Teilung
 Zeilen pro Seite
 PCL-Emulation
 A4-Breite
 Ausrichtung
 Automatischer Wagenrücklauf
 Automatischer Zeilenvorschub
 Drucken von Schriftartmustern
 Fachumkehrung
 Punktgröße
 Residente Schriftarten
 Schriftartname



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Schriftartquelle
Schriftartunterstützung
Symbolsatz
Teilung
Zeilen pro Seite

PCL-SmartSwitch (Menü Infrarot)
PCL-SmartSwitch (Menü LocalTalk)
PCL-SmartSwitch (Menü Netzwerk)

PCL-SmartSwitch (Menü Parallel)
PCL-SmartSwitch (Menü Seriell)
PCL-SmartSwitch (Menü USB)
PCL-SmartSwitch, Einstellen

Siehe auch Druckersprache
Infrarotanschluß
LocalTalk-Anschluß
Netzwerkanschluß
Paralleler Anschluß
Serieller Anschluß
USB-Anschluß

Persönliche Identifikationsnummer (PIN), Eingeben
PIN

Siehe Persönliche Identifikationsnummer

Platte
Siehe Festplatte
PostScript (Menü)

Bildglättung
Schriftprior.
PostScript-Emulation
Bildglättung
Drucken von Schriftartmustern
PS-Fehler drucken
Residente Schriftarten
Schriftartunterstützung
Schriftpriorität

Probleme
Anruf beim Kundendienst
Ausdruck dauert zu lange
Ausdruck erfolgt
Auf falschem Papier oder Spezialdruckmedium
Aus falschem Fach
Bedienerkonsole
Anzeige von schwarzen Rhomben
Leer

Druckaufträge werden nicht gedruckt
Drucken über LocalTalk-Anschluß nicht möglich
Druckqualität
Abgeschnittene Bilder
Ausdruck schief
Ausdruck zu dunkel
Ausdruck zu schwach

Falsche Ränder
Geisterbild von hellem Text
Grauer Hintergrund
Horizontale Streifen
Leere Seiten
Papier wellt sich nach Druck
Schwarze Seiten
Tonerabrieb
Tonerflecken
Ungleichmäßiger Deckungsgrad
Unregelmäßigkeiten
Vertikale Streifen
Weißer oder schwarzer Strich
Fachverbindung funktioniert nicht
Falsche Zeichen werden gedruckt
Große Druckaufträge werden nicht sortiert
Mailbox
Häufige Papierstaus
Optionen
Drucken über Infrarotanschluß nicht möglich
Funktioniert nicht richtig
Unterbricht Betrieb
Papierzufuhr



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Gestaute Seite wird nicht neu gedruckt
 Häufige Papierstaus
 Papierstaumeldung wird nach Staubeseitigung nicht gelöscht
 Unerwartete Seitenumbrüche
 Protokoll (Menü Parallel)
 PS-Emulation
Siehe PostScript-Emulation
 PS-Fehl. drucken (Menü PostScript)
 PS-SmartSwitch (Menü Infrarot)
 PS-SmartSwitch (Menü LocalTalk)
 PS-SmartSwitch (Menü Netzwerk)
 PS-SmartSwitch (Menü Parallel)
 PS-SmartSwitch (Menü Seriell)
 PS-SmartSwitch (Menü USB)
 PS-SmartSwitch, Einstellen
Siehe auch Druckersprache
 Infrarotanschluß
 LocalTalk-Anschluß
 Netzwerkanschluß
 Paralleler Anschluß
 Serieller Anschluß
 USB-Anschluß
 Puffer drucken (Menü Auftrag)
 Puffergrößen, Anpassen
 Infrarot

LocalTalk
 Netzwerk
 Parallel
 Seriell
 USB
 Punktgröße (Menü PCL Emul)

R

Recycling von Verbrauchsmaterial
 Residente Schriftarten
 Ressour. speich. (Menü Konfig.)
 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.)
 RS-232/RS-422 (Menü Seriell)
 RS-422-Polarität (Menü Seriell)

S

Schalten des Druckers in den
 Offline-Modus
 Menü (Taste)
 Stop (Taste)
 Schnittstellen
 Infrarot
 LocalTalk
 Netzwerk
 Parallel
 Seriell
 USB

Schrift. drucken (Menü Dienstprog.)
 Schriftarten
 Auswählen in PCL-Emulation
 Drucken von Mustern
 Ladbar
 Priorität
 Resident
 Schriftartmuster drucken
 Symbolsätze, PCL 6-Emulation
 Unterstützte Symbolsätze
 Schriftartname (Menü PCL Emul)
 Schriftartquelle (Menü PCL Emul)
 Schriftprior. (Menü PostScript)
 <Farbe> Toner (Menü Verbr.Mat.)
 <Farbe> Toner Status
 Seite ist zu komplex (Fehler)
 Seite mit Menüeinstellungen, Drucken
 Seitenschutz (Menü Konfig.)
 Ser. Protokoll (Menü Seriell)
 Seriell (Menü)
 Baud
 Datenbits
 DSR berücks.
 Job-Pufferung
 NPA-Modus
 Parität
 PCL-SmartSwitch



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

PS-SmartSwitch
 RS-232/RS-422
 RS-422-Polarität
 Ser. Protokoll
 Serieller Puffer
 Stabiles XON
 Serieller Anschluß
 Aktivieren
 DSR (Data Set Ready)-
 Signale
 Anpassen
 Übertragungsgeschwindig-
 keiten
 Konfigurieren
 NPA-Modus
 Parität
 PCL-SmartSwitch
 Polarität
 Protokoll
 PS-SmartSwitch
 Puffergröße
 Stabiles XON
 Serieller Puffer (Menü Seriell)
 Sicherheit
 Skalierbare Schriftarten
 Resident
 Sortieren (Menü Papierausg.)
 Sortieren, Aktivieren
 Speicher

Druck- und Zurückhaltefunktion
 Speicheroption, Entfernen
 Sperren von Menüs
 Stabiles XON (Menü Seriell)
 Statistik
 Drucken
 Speichern
 Staus
 Siehe Papierstaus
 Vermeiden
 Std-Netzwerk-Konfig (Menü Netz-
 werk)
 Stop (Schaltfläche)
 Strom sparen
 Konfigurieren
 Strom sparen (Menü Konfig.)
 Symbolsatz (Menü PCL Emul)
 Symbolsätze, Definition
 Symbolsatzunterstützung
 Systemplatine des Druckers
 Schließen
 Zugreifen

T

Teilung (Menü PCL Emul)
 Testdruck
 Hex Trace-Modus
 Menüseite
 Toner

Alarm
 Status
 Tonerauftrag (Menü Farbe)
 Tonerwarnung (Menü Konfig.)
 Trennseiten (Menü Papierausg.)
 Trennseitenzuf. (Menü Papier-
 ausg.)
 Tri-Port-Adapter

U

Überlaufablage (Menü Papier)
 Überprüfen des Drucks
 Seite mit Menüeinstellungen
 Übertr.-Verzög. (Menü Infrarot)
 Übertragungsrolle
 Bestellen
 Univ.Zuf.Konfig. (Menü Papier)
 Universalzuführung, Konfigurieren
 USB (Menü)
 Job-Pufferung
 MAC-Binär-PS
 NPA-Modus
 PCL-SmartSwitch
 PS-SmartSwitch
 USB-Puffer
 USB-Anschluß
 Konfigurieren
 NPA-Modus
 PCL-SmartSwitch



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

PS-SmartSwitch
Puffergröße
USB-Puffer (Menü USB)

V

Verbinden
Ablagen
Fächer
Verbr.Mat. (Menü)
 <Farbe> Toner
 Ölbenetz.einheit
 Resttonerbehält.
Verbrauchsmaterial
 Aufbewahren
 Bestellen
 Recycling
Verbrauchsmaterial, Status
 <Farbe> Toner
 Ölbenetzungseinheit
 Resttonerbehälter
Vermeiden von Papierstaus
Verset. Seiten (Menü Papierausg.)
Vertraul. Job (Menü Auftrag)
Verz. drucken (Menü Dienstprog.)

W

Wartezeitsperre (Menü Konfig.)
Wartezeitsperre, Konfigurieren

Werksvorgaben (Menü Dienst-
prog.)
Werksvorgaben, Wiederherstellen
Werte, Auswählen

Z

Zahlen, Bedienerkonsole
Zeilen pro Seite (Menü PCL Emul)
Zeitsperre
 Drucken
 Warten
Zuf. 1 Heftung (Menü Papierausg.)
Zurück (Taste)
Zurücksetzen des Druckers

