

Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wählen Sie ein Menü aus der folgenden Liste, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie auf einen Buchstaben im Index unten auf dieser Seite klicken, um eine bestimmte Menüoption zu suchen, die mit diesem Buchstaben beginnt.

**Klicken Sie hier**, um eine einseitige Übersicht aller Menüs und ihrer Menüoptionen anzeigen zu lassen.

- Menü Farbe
- Menü Papierausg.
- Menü Infrarot
- Menü Auftrag
- Menü LocalTalk
- Menü Netzwerk
- Menü Papier
- Menü Parallel
- Menü PCL Emul
- Menü PostScript
- Menü Seriell
- Menü Konfig.
- Menü Verbr.Mat.
- Menü USB
- Menü Dienstprog.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wählen Sie ein Menü oder eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten.

## Menü Papierausg.

Beidseitig  
Beids. Binderand  
Kopien  
Leere Seiten  
Sortieren  
Trennseiten  
Trennseitenzuf.  
Lochen  
Verset. Seiten  
Heftjob  
Zuf. 1. Heftung  
Mehrseitendruck  
Mehrseit. Reihenf  
Mehrseit.ansicht  
Mehrseiten-Rand

## Menü Netzwerk

PCL-SmartSwitch  
PS-SmartSwitch  
MAC-Binär-PS  
NPA-Modus  
Netzwerkpuffer  
Job-Pufferung  
Netzwerk<x>-Konfig  
Std-Netz-Konfig

## Menü Auftrag

Auftragsabbruch  
Drucker zurücks.  
Puffer drucken  
Fax abbrehen  
Vertraul. Job  
Angehaltene Jobs  
Akt.Abl.zurücks.

## Menü LocalTalk

LTalk-Anschluß  
PCL-SmartSwitch  
PS-SmartSwitch  
NPA-Modus  
LocalTalk-Puffer  
Job-Pufferung  
NPA-Hosts  
LocalTalk-Name  
LocalTalk-Adr.  
LocalTalk-Zone

## Menü Infrarot

Infrarotanschluß  
PCL-SmartSwitch  
PS-SmartSwitch  
NPA-Modus  
Infrarotpuffer  
Job-Pufferung  
Fenstergröße  
Übertr.-Verzög.  
Max. Baud-Rate

## Menü Papier

Papiereinzug  
Papierformat  
Papiersorte  
Benutzersorten  
Papierablage  
Ablagen konfig.  
Überlaufablage  
Abl/Typ zuweisen  
Ersatzformat  
Univ.Zuf.Konfig.  
Papierstruktur  
Papiergewicht  
Papiereinzug  
Allgem. Konfig.

## Menü Parallel

PCL-SmartSwitch  
PS-SmartSwitch  
NPA-Modus  
Parall. Puffer  
Job-Pufferung  
Erweit. Status  
Protokoll  
Init berücks.  
Parallel-Modus 1  
Parallel-Modus 2

## Menü PCL Emul

Schriftartquelle  
Schriftartname  
Punktgröße  
Teilung  
Symbolsatz  
Ausrichtung  
Zeilen pro Seite  
A4-Breite  
Auto WR nach ZV  
Auto ZV nach WR  
Fachumkehrung

## Menü Konfig.

Druckersprache  
Druckereinsatz  
Strom sparen  
Ressour. speich.  
Laden in  
Druckzeitsperre  
Auto. fortfahren  
Wartezeitsperre  
Nach Stau weiter  
Seitenschutz  
Anzeigesprache  
Alarmsteuerung  
Locher-Alarm  
Hefter-Alarm  
Tonerwarnung  
Auftragsbericht  
Auftr.ber. Max.  
Druckbereich

## Menü Seriell

PCL-SmartSwitch  
PS-SmartSwitch  
NPA-Modus  
Serieller Puffer  
Job-Pufferung  
RS-232/RS-422  
RS-422-Polarität  
Ser. Protokoll  
Stabiles XON  
Baud  
Datenbits  
Parität  
DSR berücks.

## Menü PostScript

PS-Fehl. drucken  
Schriftprior.  
Bildglättung

## Menü Farbe

Farbanpassung  
Manuelle Farbe  
Druckmodus  
Auflösung  
Tonerauftrag

## Menü Verbr.Mat.

<Farbe> Toner  
Ölbenetz.einheit  
Resttonerbehält.

## Menü USB

PCL-SmartSwitch  
PS-SmartSwitch  
MAC-Binär-PS  
NPA-Modus  
USB-Puffer  
Job-Pufferung

## Menü Dienstprog.

Farbanpassung  
Farbmuster  
Demo drucken  
Menüs drucken  
Netzkonf.<x> druck  
Schrift. drucken  
Verz. drucken  
Werksvorgaben  
Flash format.  
Flash-Defragment  
Festpl. format.  
Auftr.ber.-Stat.  
Hex Trace

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## A

A4-Breite

Abl/Typ zuweisen

Ablagen konfig.

Akt.Abl.zurücks.

Alarmsteuerung

Allgem. Konfig.

Angehaltene Jobs

Anzeigesprache

Auflösung

Auftr.ber. Max.

Auftr.ber.-Stat.

Auftragsabbruch

Auftragsbericht

Ausrichtung

Auto. fortfahren

Auto WR nach ZV

Auto ZV nach WR

## B

Baud

Beids. Binderand

Beidseitig

Benutzersorten

Bildglättung

## C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## D

Datenbits

Demo drucken

Druckbereich

Druckereinsatz

Druckersprache

Drucker zurücks.

Druckmodus

Druckzeitsperre

DSR berücks.

## E

Ersatzformat

Erweit. Status

## F

Fachumkehrung

Farbanpassung (Menü Dienstprog.)

Farbanpassung (Menü Farbe)

<Farbe> Toner

Farbmuster

Fax abbrechen

Fenstergröße

Festpl. format.

Flash-Defragment

Flash format.

## G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## H

Hefter-Alarm

Heftjob

Hex Trace

## I

Infrarotanschluß

Infrarotpuffer

Init berücks.

## J

### Job-Pufferung

Menü Infrarot

Menü LocalTalk

Menü Netzwerk

Menü Parallel

Menü Seriell

Menü USB

## K

Kopien

## L

Laden in

Leere Seiten

LocalTalk-Adr.

LocalTalk-Name

LocalTalk-Puffer

LocalTalk-Zone

Lochen

LTalk-Anschluß

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## M

### MAC-Binär-PS

Menü Netzwerk  
Menü USB

Manuelle Farbe

Max. Baud-Rate

Mehrseit.ansicht

Mehrseitendruck

Mehrseiten-Rand

Mehrseit Reihenf

Menü Auftrag

Menü Dienstprog.

Menü Farbe

Menü Infrarot

Menü Konfig.

Menü LocalTalk

Menü Netzwerk

Menü Papier

Menü Papierausg.

Menü Parallel

Menü PCL Emul

Menü PostScript

Menü Seriell

Menü USB

Menü Verbr.Mat.

Menüs drucken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## N

Nach Stau weiter

Netzkonf.<x> druck

Netzwerkpuffer

Netzwerk<x>-Konfig

NPA-Hosts

### NPA-Modus

Menü Infrarot

Menü LocalTalk

Menü Netzwerk

Menü Parallel

Menü Seriell

Menü USB

## O

## P

Papierablage

Papiereinzug

Papiereinzug

Papierformat

Papiergewicht

Papiersorte

Papierstruktur

Parallel-Modus 1

Parallel-Modus 2

Parall. Puffer

Parität

### PCL-SmartSwitch

Menü Infrarot

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menü LocalTalk  
Menü Netzwerk  
Menü Parallel  
Menü Seriell  
Menü USB

Protokoll

PS-Fehl. drucken

**PS-SmartSwitch**

Menü Infrarot  
Menü LocalTalk  
Menü Netzwerk  
Menü Parallel  
Menü Seriell  
Menü USB

Puffer drucken

Punktgröße

**Q**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü**

**Menüs**

**R**

Ressour. speich.

Resttonerbehält.

RS-232/RS-422

RS-422-Polarität

**S**

Schriftartname

Schriftartquelle

Schrift. drucken

Schriftprior.

Seitenschutz

Serieller Puffer

Ser. Protokoll





Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Sortieren

Stabiles XON

Std-Netzw-Konfig

Strom sparen

Symbolsatz

**T**

Teilung

Tonerwarnung

Trennseiten

Trennseitenzuf.

**U**

Univ.Zuf.Konfig.

USB-Puffer

**V**

Verset. Seiten

Vertraul. Job

Verz. drucken

**W**

Wartezeitsperre

Werksvorgaben

**X**

**Y**

**Z**

Zeilen pro Seite

Zuf. 1. Heftung

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Ä

Ö

Ü

Überlaufablage

Übertr.-Verzög.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs

