

Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

In den USA oder Kanada erhalten Sie unter der Nummer 1-800-438-2468 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Wenden Sie sich in anderen Ländern an die Stelle, bei der Sie den Drucker erworben haben.

Sie können Verbrauchsmaterial auch im Lexmark Online-Shop unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) bestellen. Klicken Sie auf die Verknüpfung unten auf dieser Seite.

Durch Austauschen von Wartungsteilen bei Bedarf wird die Leistungsfähigkeit des Druckers und eine optimale Druckqualität aufrechterhalten und werden Druckprobleme vermieden.

## Bestellen einer Fixierstation

Wenn die Meldung **80 Fixierwartung** oder **BÜE/Fixier. wart** angezeigt wird, sollten Sie eine neue Fixierstation bestellen.

Verwenden Sie die Teilenummer 12G6301 zum Bestellen einer Fixierstation für einen 115-V-Drucker. Verwenden Sie die Teilenummer 12G6302 zum Bestellen einer Fixierstation für einen 220-V-Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter [Austauschen der Fixierstation](#).

## Bestellen einer Bildübertragungseinheit und einer Übertragungsrolle

Wenn die Meldung **81 BÜE-Wartung** oder **BÜE/Fixier. wart** angezeigt wird, sollten Sie eine neue Bildübertragungseinheit und eine neue Übertragungsrolle bestellen.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Verwenden Sie die Teilenummer 12G6304 zum Bestellen einer Bildübertragungseinheit. Verwenden Sie die Teilenummer 12G6303 zum Bestellen einer zweiten Übertragungsrolle. Weitere Informationen finden Sie unter **Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle**.

### Bestellen eines Wartungskits

Das Wartungskit enthält eine Fixierstation, eine Bildübertragungseinheit und eine Übertragungsrolle. Verwenden Sie die Teilenummer 13G6305 zum Bestellen eines Wartungskits für einen 115-V-Drucker. Verwenden Sie die Teilenummer 13G3606 zum Bestellen eines Wartungskits für einen 220-V-Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter **Austauschen der Fixierstation** und **Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle**.

### Bestellen einer Druckkassette

Wenn die Meldung **88 wenig <Farbe>-Toner** angezeigt wird, sollten Sie eine neue Druckkassette bestellen. Nach Ausgabe der Meldung **88 wenig <Farbe>-Toner** können Sie noch einige hundert Seiten drucken, bis der Ausdruck blasser wird oder die Druckqualität anderweitig nachläßt.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Bestellen Sie die entsprechende Druckkassette:

| Teilenummer | Druckkassettentyp  |
|-------------|--|
| 10B031K     | Schwarze Druckkassette                                     |
| 10B031Y     | Gelbe Druckkassette  |
| 10B031C     | Cyan-Druckkassette   |
| 10B031M     | Magenta-Druckkassette                                      |
| 10B032K     | Schwarze Druckkassette mit hoher Kapazität                 |
| 10B032Y     | Gelbe Druckkassette mit hoher Kapazität                    |
| 10B032C     | Cyan-Druckkassette mit hoher Kapazität                     |
| 10B032M     | Magenta-Druckkassette mit hoher Kapazität                  |
| 10B041K     | Schwarze <i>Prebate</i> <sup>TM</sup> -Druckkassette       |
| 10B041Y     | Gelbe <i>Prebate</i> <sup>TM</sup> -Druckkassette          |
| 10B041C     | Cyan- <i>Prebate</i> <sup>TM</sup> -Druckkassette          |
| 10B041M     | Magenta- <i>Prebate</i> <sup>TM</sup> -Druckkassette       |
| 10B042K     | Schwarze <i>Prebate</i> -Druckkassette mit hoher Kapazität |



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

| Teilenummer | Druckkassettentyp  |
|-------------|--|
| 10B042Y     | Gelbe <i>Prebate</i> -Druckkassette mit hoher Kapazität    |
| 10B042C     | Cyan- <i>Prebate</i> -Druckkassette mit hoher Kapazität    |
| 10B042M     | Magenta- <i>Prebate</i> -Druckkassette mit hoher Kapazität |

Weitere Informationen finden Sie unter **Austauschen von Druckkassetten**. ▲

