

Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Verwenden Sie das **Menü PCL Emul**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der Druckersprache PCL-Emulation gedruckt werden.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **A4-Breite**
- **Auto WR nach ZV**
- **Auto ZV nach WR**
- **Schriftartname**
- **Schriftartquelle**
- **Zeilen pro Seite**
- **Ausrichtung**
- **Teilung**
- **Punktgröße**
- **Symbolsatz**
- **Fachumkehrung**

**Hinweis:** Mit einem Sternchen (\*) markierte Werte stellen die Werksvorgabe-einstellungen dar.

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü**

**Menüs**



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## A4-Breite

### Zweck:

Einstellen der Breite der logischen Seite für das Format A4.

### Werte:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>198 mm*</b> | Stellt die Kompatibilität der logischen Seite mit dem Hewlett-Packard LaserJet 5-Drucker her.                   |
| <b>203 mm</b>  | Bei Auswahl dieser Einstellung ist die logische Seite breit genug für achtzig Zeichen mit einer Teilung von 10. |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## Auto WR nach ZV

### Zweck:

Angaben, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.

### Werte:

- Aus\*** Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch.
- Ein** Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## Auto ZV nach WR

### Zweck:

Angaben, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.

### Werte:

- Aus\*** Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch.
- Ein** Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



 Drucken Papierhandhabung Wartung Problemlösung Verwaltung Index

## Schriftartname

### Zweck:

Auswählen einer bestimmten Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle.

### Werte:

**R0 Courier 10\***

Der Schriftartname und die Schriftart-ID für alle in der Schriftartquelle ausgewählten Schriftarten werden angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind R für Resident, F für Flash, K für Festplatte und D für Laden.

### Siehe auch:

**Schriftartquelle**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü**

**Menüs**



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## Schriftartquelle

### Zweck:

Festlegen des Satzes an Schriftarten, die unter der Menüoption **Schriftartname** angezeigt werden.

### Werte:

<b>Resident*</b>	Zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers resident sind.
<b>Laden</b>	Zeigt alle Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.
<b>Flash</b>	Zeigt alle im Flash-Speicher gespeicherten Schriftarten an.
<b>Festplatte</b>	Zeigt alle Schriftarten an, die auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
<b>Alle</b>	Zeigt alle für den Drucker verfügbaren Schriftarten aus allen Quellen an.

### Siehe auch:

**Schriftartname**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü**

**Menüs**



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## Zeilen pro Seite

### Zweck:

Angaben, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.

### Werte:

1...255

60\* (länderspezifische Werkseinstellungen)

64\* (länderspezifische Werkseinstellungen)

Der Drucker legt den Abstand zwischen den Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für die Menüoptionen **Zeilen pro Seite**, **Papierformat** und **Ausrichtung** fest. Wählen Sie zunächst das gewünschte Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite ändern.

### Siehe auch:

**Ausrichtung**; **Papierformat**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

# Ausrichtung

## Zweck:

Festlegen der Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite.

## Werte:

<b>Hochformat*</b>	Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt.
<b>Querformat</b>	Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs





Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## Teilung

### Zweck:

Festlegen der Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand.

### Werte:

0,08...100 (in Schritten von 0,01 cpi)

10\*

Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Sie können Teilungen zwischen 0,08 und 100 Zeichen pro Zoll (characters per inch – cpi) in Schritten von 0,01 cpi auswählen. Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

**Hinweis:** Die Teilung wird nur für Schriftarten mit festem oder einheitlichem Zeichenabstand angezeigt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

# Punktgröße

**Zweck:**

Ändern der Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten.

**Werte:**

1...1008 (in Schritten von 0,25 Punkt)

12\*

Die Punktgröße bezieht sich auf die Höhe der Schriftzeichen. Ein Punkt entspricht in etwa 0,352 mm. Sie können Punktgrößen von 1 bis 1008 in Schritten von 0,25 Punkt auswählen.

**Hinweis:** Die Punktgröße wird nur für typografische Schriftarten angezeigt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

# Symbolsatz

## Zweck:

Auswählen eines Symbolsatzes für einen bestimmten Schriftartnamen.

## Werte:

**10U PC-8\* (länderspezifische Werkseinstellungen)**

**12U PC-850\* (länderspezifische Werkseinstellungen)**

Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen, die zum Drucken einer ausgewählten Schriftart benötigt werden. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die Symbolsätze angezeigt, die für den ausgewählten Schriftartnamen unterstützt werden.

## Siehe auch:

### Schriftartname

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü**

**Menüs**



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

## Fachumkehrung

### Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er mit Druckertreibern oder Anwendungen zusammenarbeitet, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden.

*Wählen Sie zuerst eine Papierzuführung:*

<b>Fach &lt;x&gt; Zuordnung</b>	<b>Man.Brief-Zuord.</b>
<b>UniZuf-Zuordnung</b>	<b>Man.Pap.-Zuordn.</b>

*Wählen Sie dann einen Wert aus:*

<b>Aus*</b>	Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papierzuführungen.
<b>0...199</b>	Wählen Sie einen numerischen Wert, um einer Papierzuführung einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
<b>Keine</b>	Die Papierzuführung ignoriert den Befehl <b>Papierzuführung auswählen</b> .

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs



 Drucken Papierhandhabung Wartung Problemlösung Verwaltung Index

*Andere Optionen für Fachumkehrung:*

**Werksvorg. anz.**

Drücken Sie **Menü**, um die Werksvorgabewerte für die einzelnen Papierzuführungen anzuzeigen.

**Vorg wiederherst**

Wählen Sie **Ja**, um alle Fächerzuordnungen auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.

**Hinweis:** Weitere Informationen über die Zuordnung von Fachnummern finden Sie im Handbuch *Technical Reference*. ▲

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü

Menüs

