

## Drucken

## Papierhandhabung

## Wartung

## Problemlösung

## Verwaltung

## Index

In Ihrer Anwendungssoftware und an der Bedienerkonsole stehen verschiedene Einstellungen zum Einsparen von Toner und Papier zur Verfügung:

Verbrauchsmaterial	Einstellung	Funktion	Weitere Informationen unter ...
Toner	<b>Tonerauftrag</b> im Menü <b>Farbe</b>	Einstellen der Tonermenge, die auf ein Blatt Papier aufgebracht wird. Die Werte liegen zwischen 1 (hellste Einstellung) und 5 (dunkelste Einstellung).	<b>Tonerauftrag</b>
Papier und Spezialdruckmedien	<b>Mehrseiten- druck</b> im Menü <b>Papierausg.</b>	Druckt zwei oder mehr Seitenbilder auf einem Blatt.  Für den Mehrseitendruck stehen die Werte 2, 3, 4, 6, 9, 12 und 16 zur Verfügung.  Bei gleichzeitiger Verwendung der Funktion zum beidseitigen Druck können Sie bis zu 32 Seitenbilder auf einem Blatt Papier drucken (16 Seitenbilder auf der Vorderseite und 16 auf der Rückseite).	<b>Mehrseitendruck</b>
	<b>Beidseitig</b> im Menü <b>Papierausg.</b>	Verfügbar bei Anschluß einer optionalen Duplexeinheit.	<b>Beidseitig</b>



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Verbrauchs- material	Einstellung	Funktion	Weitere Informa- tionen unter ...
Papier und Spezialdruck- medien	<p>Verwenden Sie Ihre Software-Anwendung oder Ihren Druckertreiber, um einen Druckauftrag vom Typ „Druck bestätigen“ zu senden.</p> <p>Mit der Option <b>Angehaltene Jobs im Menü Auftrag</b> können Sie auf den Druckauftrag vom Typ „Druck bestätigen“ zugreifen.</p>	<p>So können Sie die erste Kopie eines Druckauftrags überprüfen, um sicherzugehen, daß sie zufriedenstellend ist, bevor Sie die restlichen Kopien drucken. Wenn der Ausdruck nicht Ihren Vorstellungen entspricht, brechen Sie den Druckauftrag ab.</p>	<p><b>Druck bestätigen</b></p> <p><b>Abbrechen von Druckaufträgen</b></p> <p><b>Zurückhalten eines Auftrags im Drucker</b></p>

