

Bang & Olufsen

*demande en UST et g'arrête et sans disce
en 33. (Voir Fet)*

*ne demande pas. Voir contacteur
de présence de disce.*

Beogram 1700
Type 5731 et 5733

Beogram 2202
Type 5741

Beogram 2402
Type 5742




Beogram 3404
Type 5747

TO PASTE IN SERVICE MANUAL FOR BEOGRAM 2200, TYPE 5721 ETC.



BeoCollectors.com





Bang & Olufsen





Only type 5733



Seen from Copperfoil-side



Seen from Copperfoil-side



Only type 5747