

Servicemode einschalten beim Schneider DTV3



- Einschalten : (DTV3) Rote (Bildmenü) und blaue (Videotext) Tasten auf FB gleichzeitig, dann innerhalb 5 Sek. die beiden Tasten "Programm -" und "Lautstärke +" der Nahbedienung am Gerät gleichzeitig drücken
- Auswahl : Mit Drehrad auf FB
- Einstellen : Mit Drehrad auf FB
- Speichern : Rote Taste / Rückgängig= Grüne Taste (bei Geometrie-Einstellung)
- Beenden : Standby Taste
- Bemerkung : Ein / Ausblenden eines Rasters für GeometrieEinstellung mit gelber Taste